WCH-Link Utility 使用说明

V1.31

一、 概述

WCH-Link Utility 是一款配合 WCH-Link (V1.40 及以后固件版本)使用的 SWD 方式单片机 代码烧录工具。(软件位置:MounRiver 安装目录\MounRiver_Studio\ExTool\SWDTool)

二、 界面

Chip 📝 Erase Al 🧿 Enable	CH32F1	LOX 👻 Add 🔽 Program t	ress: 0x080	00000 🔹 CL erify isable R-Prot	.K Reset a tect	ligh ▼ nd Rur	Name UID Version Flash Size Read-Protect	Value	4)
✓ Disable :	Stop-Mo	de RS		🔽 Disable	e Standby-№	lode RS		Enable S	Soft-Ctrl IWDG
🗌 Enable L	ong Res	et		DATA0:	FF		C	DATA1:	FF
WRP0:	FF	▼ 0	✓ 1	✓ 2	3	☑ 4	V 5	6	7
WRP1:	FF	8	9	V 10	V 11	V 12	V 13	V 14	15
WRP2:	FF	V 16	V 17	V 18	V 19	20	21	22	23
WRP3:	FF	24	25	26	27	28	29	3 0	31
irmware:					5				
Chip	Addr:	0x 800000	0 -	Size: 100	00 Dat	a Width: 1	6bytes 🔻	Show A	SCII Clear
					6				
Current WO	H-Link	Mode: W	CH-LinkDAP	5	•	G	et		Set

该软件主界面如上图所示,主要可分为以下几个部分:

- ① 菜单区:提供详细的功能操作入口。
- ② 工具栏区:提供常用功能便捷操作入口。
- ③ 烧录配置区:用以选择目标芯片型号、Flash 操作起始地址、CLK 频率等参数。
- ④ 芯片信息显示区:用以显示目标芯片 UID、版本号、Flash 大小、读保护状态信息。
- ⑤ 固件显示区:用以显示选中的目标固件全路径名。
- ⑥ 芯片 Flash 读取配置及内容显示区:用以设置待读 Flash 的起始地址、长度等参数,以及显示读取的内容。
- ⑦ 操作进度及结果显示区:用以显示各项操作的执行进度、操作结果、编程/校验成功/累计执 行次数。

三、 功能

1. 选择待烧录固件

方法 1: 采用控制台调用 "WCH-Link Utility.exe 待烧录固件全路径名" 命令行,打开 该软件的同时会自动填充固件。

D:\>WCH-LinkUtility.exe d:/Test.bir	1
Firmware: d:/Test.bin	-
方法 2: 点击菜单项 "File->Open Firmware" "Alt+F1",自动弹出文件选择对话框,可选择	或者工具栏 按钮,或使用快捷键 HEX 或者 BIN 格式的文件。

2. 连接 WCH-LINK

点击菜单项 "Ta "Alt+F2"。	arget->Connect WCH-Link"或者工具栏	按钮,或者使用快捷键
	Operation Result: V 16:23:43:671>> Succeed to connect with WCH-Link!	
操作结果区显示		表示连接成功。
	Operation Result: 🔀	
操作结果区显示	16:23:15:405>> Failed to connect with WCH-Link!	表示连接失败,此时需要
检查WCH-Link 碩	但件连线以及模式是否正确。	

- 注: 1)后述所有按钮点击后都会自动进行 WCH-Link 连接通信,无需先点击本按钮。本按钮 主要用于清空芯片信息显示区、FLASH 内容显示区内容。
 - 2)介绍后述所有功能时默认 WCH-Link 已更新到最新固件且所有硬件连线正常。
 - 3)进行芯片信息读取、擦除、编程、校验、复位、Flash 内容读取等操作前都需要解除 读保护。

3. 读取目标芯片信息

点击菜单项 "Tar	get->Query Chip	Info"或者]	L具栏	按钮,	或者使用	快捷键
alt+F3 。						
操作结果区显示	Operation Result: 🥑		表示	读取成	动,芯片会	会返回

UID、版本号及 Flash 大小参数。此时芯片信息显示区会展示相应数据:

Value
cd-ab-46-27-48-43-5b-16
V1.4
64 KB

4. 操作目标芯片读保护状态

1) 查询读保护状态

点击菜单耳	页"Tar	get->	Quer	y Chi	p R-]	Prote	ect S	tatu	.s" 或	者点	击工	具栏	R	按	钮,	或
者使用快捷	走键 "	Alt+	F5 '	· 。												
操作结	果 区	显示	Operatio	n Result:	V				表示	- 成功	り。					
此时。	芯 片	信	息	显	示	X	会	展	示	读	保	护	处	于	使	能
Name		Value			N	ame			Value							
UID						D ersion										
Flash Size					Fla	ash Si	ze									
Read-Prote	ect	Enabl	e -	或解除	余 Re	ead-Pi	rotect		Disab	le	状	态。				
2)使能调	卖保护	状态														
上十步出于	百 " 丁		D 1	1. 0	u. •	D D.		. " =	むました	· +	计日子	, 🛃		ETT -	おまた	÷Ш
点 击米里-	坝 1ai	rget-/	>Enat	ble C	hip	K-Pr	otec	t g	以有只	, 击工	.共仁		* 按	钮, 5	以有也	と用
快捷键"A	1t+F6'	'。抟	操作约	吉果区	乙显力	_ Opera	tion Resu	ilt: 🤜				3	表示」	成功。	此时	†芯
					Nam	ne		V	/alue							
					UID	inn										
					Flash	n Size										
片显示区名	会展示证	卖保护	处于	使能	Read	d-Prot	tect	E	inable		状	态。				
3) 解除词	卖保护	状态														
											1	2				
点击菜单项	"Targ	et-≻D	isab	le Ch	ip R	-Pro	tect	"	者点言	日工具	も伝	-8	按钮	1, 或	者使月	目快
捷键"Alt+	F7"。	操作	乍结身	毛区徑	。 2示	peration	Result:	V				表	示成工	功。↓	北时で	5片
				Na	ime			Valu	е							
				UI												

显示区会展示读保护处于解除

Version Flash Size Read-Protect

Disable

状态。

5. 擦除、编程、校验、复位

600

1) 擦除

先选目标芯片型号,点击菜单项"Target->Erase Chip",操作结果区显示

Operation Result:		
16:51:09:114>> 16:51:09:117>> 16:51:09:117>>	Begin to set chip type Succeed Begin to Frase	
16:51:09:132>> 16:51:09:133>>	Succeed Operation is Succeesful	表示擦除成功。

2) 编程

先选择目标固件,设置目标芯片型号,编程	是起始地址以及 CLK 频率
Chip Series: CH32F103 - Address: 0x080000	000 💌 CLK Speed: High 💌
点击菜单项"Target->Program",	操作结果区显示
Operation Result: 🤣 📃	
16:52:04:682>> Begin to set chip type 16:52:04:686>> Succeed 16:52:04:689>> Begin to Program 16:52:10:778>> Succeed 16:52:10:782>> Operation is Succeesful	表示编程成功。

3) 校验

先选择目标固件,设置目标芯片型号,编程起	是始地址以及 CLK 频率
Chip Series: CH32F103 - Address: 0x0800000	0 🔻 CLK Speed: High 💌
点击菜单项"Target->Verify",	操作结果区显示
Operation Result: 🔣	
16:53:54:506>> Begin to set chip type 16:53:54:509>> Succeed 16:53:54:511>> Begin to Verify 16:53:57:887>> Succeed 16:53:57:894>> Operation is Succeesful	- 表示校验成功。
	• • • • • • • • • • • •

4) 复位

先选目标芯片型号,点击菜单项"Target->Reset",操作结果区显示

Operation Result: 16:54:28:521>> Begin to set chip type... 16:54:28:523>> Succeed 16:54:28:523>> Begin to Reset... 16:54:28:547>> Succeed 16:54:28:548>> Operation is Succeesful 表示复位成功。

5) 组合操作

设置好芯片型号,勾选界面复选框,其中"Enable R-Protect"和"Disable R-Protect"表示操作完成后分别设置读保护状态为使能或解除状态。如果勾选 了"Program"或者 "Verify",还需要指定目标固件,编程起始地址以及 CLK 频率,详细操作见上文,此处不 再赘述。



6. 读取目标芯片 FLASH 内容

选择目标芯片型号,设置待读取 Flash 的起始地址(可选择下拉框默认地址或填入 有效的 自定义地址)、要读取的长度(十进制数)、返回内容每行显示的十六进制字 符数、是否显示 对应的 ASCII 码等参数:

	Chip Flash	Addr: 0x 8000000	▼ Size:	0x10000	Data Width:	16bytes	▼ □ Sho	w ASCII
ķ	京击菜单项'	"View->Read Chip !	Flash"可	成者工具栏	唐 按钮],或者使)	用快捷键	
	"Alt+F8",	操作结果区显示:						
C	peration Result	· 🕗 📃						
1 1 1	.6:58:38:080>> .6:58:38:084>> .6:58:38:087>> .6:58:38:395>>	 Begin to set chip type Succeed Begin to read chip memor Succeed! 	y	表示	、读取芯片	Flash 内]容成功。.	此时,界
面	上会展示读	取到的十六进制数据	-:					
¢	Chip Flash	Addr: 0x 8000000 💌 S	ize: 1024	Data Width	i: 16bits 💌	Show /	ASCII Clear	

Chip Flash Addr: 0x	8000000 🔻 Size:	1024 Data Wid	th: 16bits 💌	Show ASCII	Clear
0000:02 CB 05 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00			~
0010:00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00			
0020:00 00 00 02 C3 71	00 00 00 00 00 02	D2 A6 OO OO			
0030:00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00			
0040:00 00 00 02 44 11	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00			
0050:00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00			
0060:00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00			
0070:00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00			
UU80:E4 78 ZA FO U8 FO	FE 7F 07 FD 7B 01	7A 05 79 12			
h0a0:15 31 2D 4E 00 4E	07 7D 00 7B 01 7A	02 /a BD 15			~

7. 获取和设置当前工作模式

5

占丰工投资用	Current WCH-Link Mode:	WCH-LinkDAP WCH-LinkRV WCH-LinkDAP	一 一	た掛き
待工作模式选择	译完毕后,点击	Set 按钥		F 候 八。 操作结果区显示
Operation Result:	Ø			
17:37:52:708>> 17:37:54:842>> 17:37:54:721>> 17:37:59:820>>	Changing WCH-Link mode. Failed:Not found target de WCH-Link firmware updatir Succeed!	 vice! ng	表示当前工作模式设	置成功。