1. 测试平台介绍

开发板: Raspberry Pi 各个型号的开发板

系统: Raspberry Pi OS

GPIO库: bcm2835、wiringpi

2. 引脚接线说明

显示模块使用1.25mm间距8P带接头的杜邦线和单片机连接,模块连接如下图所示:



图1. 模块接线图



图2. 模块背面图

CR2022-MI2970

wiringPi 编码	BCM 编码	功能名	物理 BOAF	引脚 ID编码	功能名	BCM 编码	wiringPi 编码
		3.3V	1	2	5V		
8	2	SDA.1	3	4	5V		
9	3	SCL.1	5	6	GND		
7	4	GPIO.7	7	8	TXD	14	15
		GND	9	10	RXD	15	16
0	17	GPIO.0	11	12	GPIO.1	18	1
2	27	GPIO.2	13	14	GND		
3	22	GPIO.3	15	16	GPIO.4	23	4
		3.3V	17	18	GPIO.5	24	5
12	10	MOSI	19	20	GND		
13	9	MISO	21	22	GPIO.6	25	6
14	11	SCLK	23	24	CE0	8	10
		GND	25	26	CE1	7	11
30	0	SDA.0	27	28	SCL.0	1	31
21	5	GPIO.21	29	30	GND		
22	6	GPIO.22	31	32	GPIO.26	12	26
23	13	GPIO.23	33	34	GND		
24	19	GPIO.24	35	36	GPIO.27	16	27
25	26	GPIO.25	37	38	GPIO.28	20	28
		GND	39	40	GPIO.29	21	29

图3 Raspberry Pi GPIO map

Raspberry Pi 综合测试程序接线说明								
序号	模块引脚	对应开发板接线引脚	备注					
1	GND	GND (物理引脚: 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39)	液晶屏电源地					
2	VCC	5V/3.3V (物理引脚: 1,2,4)	液晶屏电源正(推荐接5V。接3.3V 时,背光亮度会稍暗)					
3	SCL	物理引脚: 23 BCM编码: 11 wiringPi编码: 14	液晶屏SPI总线时钟信号					
4	SDA	物理引脚: 19 BCM编码: 10 wiringPi编码: 12	液晶屏SPI总线写数据信号					

5	RES	物理引脚:5 BCM编码:3 wiringPi编码:9	液晶屏复位控制信号,低电平复位
6	DC	物理引脚: 3 BCM编码: 2 wiringPi编码: 8	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令
7	CS	物理引脚: 24 BCM编码: 8 wiringPi编码: 10	液晶屏片选控制信号,低电平有效
8	BLK	物理引脚: 12 BCM编码: 18 wiringPi编码: 1	液晶屏背光控制信号(如需要控制, 请接引脚,如不需控制,可以不接)

	Raspberry Pi RPi_Eye_Display测试程序接线说明								
広 号	模块引期	对应开发机	反接线引脚	备注					
	174743184	显示模块1	显示模块2						
1	GND	GN (物理引脚: 6,9,14	ND 4, 20, 25, 30, 34, 39)	液晶屏电源地					
2	VCC	5V/3 (物理引肽	3.3V 9: 1,2,4)	液晶屏电源正(推荐接5V。接 3.3V时,背光亮度会稍暗)					
3	SCL	物理引脚: 23 BCM编码: 11 wiringPi编码: 14	物理引脚: 40 BCM编码: 21 wiringPi编码: 29	液晶屏SPI总线时钟信号					
4	SDA	物理引脚: 19 BCM编码: 10 wiringPi编码: 12	物理引脚: 38 BCM编码: 20 wiringPi编码: 28	液晶屏SPI总线写数据信号					
5	RES	物理引 BCM编 wiringPi	脚: 31 码: 6 编码: 22	液晶屏复位控制信号,低电平 复位					
6	DC	物理引 BCM编 wiringPi	脚: 29 码: 5 编码: 21	液晶屏命令/数据选择控制信 号 高电平:数据,低电平:命令					
7	CS	物理引脚: 24 BCM编码: 8 wiringPi编码: 10	物理引脚: 36 BCM编码: 16 wiringPi编码: 27	液晶屏片选控制信号,低电平 有效					
8	BLK	不	接	液晶屏背光控制信号(如需要 控制,请接引脚,如不需控制, 可以不接)					

注意:

- A、物理引脚是指 RaspBerry Pi 开发板的 GPIO 引脚序号
- B、BCM 编码是指使用 BCM2835 GPIO 库时的 GPIO 引脚编码
- C、wiringPi 编码是指使用 wiringPi GPIO 库时的 GPIO 引脚编码
- D、在代码里面使用哪个 GPIO 库,引脚定义就需要使用相应的 GPIO 库编码,详情见上 图 Raspberry Pi GPIO map 表

3. 例程功能说明

本套测试程序程序适用于Raspberry Pi各个型号开发板,其包含bcm2835库、wiringPi GPIO库以及python测试程序,每种测试程序都有硬件SPI功能测试。测试程序位于

Demo_RaspberryPI目录下,如下图所示:



◆ 示例程序内容说明

bcm2835、wiringPi、python测试程序包含如下内容:

- A、主界面显示;
- B、菜单界面显示;
- C、简单的刷屏;
- D、矩形绘制及填充;
- E、圆形绘制及填充;

- F、三角形绘制及填充;
- G、英文显示;
- H、中文显示;
- I、 图片显示;
- J、 动态数字显示;
- K、旋转显示;

RPi_Eye_Display测试程序需要使用两个显示模块,其显示内容为一对眼睛动态转动。

◆示例程序显示方向切换说明

使用bcm2835库或者wiringPi GPIO库测试程序时,在source\include\lcd.h文件里找到

宏定义USE_HORIZONTAL,如下图所示:

按如下定义修改 USE_HORIZONTAL 宏定义即可:

USE_HORIZONTAL 0 //0°旋转

USE_HORIZONTAL 1 //90°旋转

USE_HORIZONTAL 2 //180°旋转

USE_HORIZONTAL 3 //270°旋转

使用python测试程序时,在source/lcd.py文件里找到USE_HORIZONTAL定义,如

下图所示:

USE_HORIZONTAL=0 #Define the clockwise rotation direction of LCD screen: #// 0-0 degree rotation, 1-90 degree rotation, 2-180 degree rotation, 3-270 degree rotation

按如下定义修改USE_HORIZONTAL值即可:

USE_HORIZONTAL=0 #0°旋转(默认值)

- USE_HORIZONTAL=1 #90°旋转
- USE_HORIZONTAL=2 #180°旋转
- USE_HORIZONTAL = 3 #270°旋转

4. 例程使用说明

◆ 搭建开发环境

首先得去官网下载Raspberry Pi系统镜像文件,然后使用microSD卡烧录镜像文件,

具体的烧录方法,请自行网上查阅。

官网网址: <u>https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/</u>

◆ 开启Raspberry Pi OS内核SPI内核驱动

系统镜像文件烧录好后,将microSD卡插入树莓派,然后将显示模块按照引脚定义 接到Raspberry Pi上,接下来给Raspberry Pi插上网线,最后给Raspberry Pi上电。打开终 端软件(例如putty),使用SSH方式登录Raspberry Pi(确保Raspberry Pi和PC在同一网 段)。在终端软件输入如下命令:

sudo raspi-config

在弹出的界面里选择 Interfacing Options->SPI->YES,选择完成后,连续按Esc键保存并退出图形界面,此时内核SPI内核驱动开启。

◆ 安装GPI0软件库

A、安装bcm2835库

软件库下载方法有如下3种:

如果Raspberry Pi无法连接互联网,则可通过PC机下载,然后使用SD卡或者FTP工具(如FileZilla)将其拷贝到Raspberry Pi OS里。

下载网址: <u>http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/</u>

进入网址,点击下图所示链接就可以下载了。

C library for Broadcom BCM 2835 as used in Raspberry Pi

This is a C library for Raspberry Pi (RPi). It provides access to GPIO and other IO functions on the Broadcom BCM 2835 chip, as used in the RaspberryPi, allowing access to devices. It provides functions for reading digital inputs and setting digital outputs, using SPI and I2C, and for accessing the system timers. Pin event detection is supported by pol Works on all versions up to and including RPI 4. Works with all versions of Debian up to and including Debian Buster 10. Reported to be working on Bullseye (Raspbian v It is C++ compatible, and installs as a header file and non-shared library on any Linux-based distro (but clearly is no use except on Raspberry Pi or another board with BC The version of the package that this documentation refers to can be downloaded from http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.73.tar.gz ou can find the Several example programs are provided.

2) 如果Raspberry Pi可以连接互联网,则可通过终端软件在Raspberry Pi OS里输入如下 命令下载:

wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-X.XX.tar.gz 其中X.XX为软件库版本号,如上图所示,版本号为1.73,那么可以通过如下命

下载1.73版本:

wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.73.tar.gz

3) 直接使用示例程序目录下的bcm2835库(如下图所示),通过SD卡或者FTP工具(如

FileZilla)将其拷贝到Raspberry Pi OS里。

-	C. CR	BRIDE C							
文件(F) 编	辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助((H)							
组织▼	包含到库中▼ 共享▼	新建文件夹		= • 🔳 🔞					
^ 😻	名称	修改日期	类型	大小					
3	👢 output	2023/9/25 11:18	文件夹						
~ F	👢 source	2023/9/25 11:18	文件夹						
	📕 bcm2835-1.73.tar.gz	2023/9/25 11:18	360压缩	276 KB					
8	Makefile	2023/9/25 11:18	文件	1 KB					
T									

bcm2835库下载成功或者拷贝成功后,在终端软件输入如下命令进行解压、编译和安装:

tar -zxvf bcm2835-X.XX.tar.gz cd bcm2835-X.XX ./configure sudo make sudo make sudo make check sudo make install 其中 X.XX 为 bcm2835 库版本号,需要根据实际情况填写,例如 1.73

B、安装wiringPi GPIO库

软件库下载方法有如下4种:

1)如果Raspberry Pi无法连接互联网,则可通过PC机下载,然后使用SD卡或者FTP

工具(如FileZilla)将其拷贝到Raspberry Pi OS里。

下载网址: <u>https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb</u>

在浏览器里输入网址或者点击网址就可以下载了。

2)如果Raspberry Pi可以连接互联网,则可通过终端软件在Raspberry Pi OS里输入如下命令下载:

wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb

3)如果Raspberry Pi可以连接互联网,也可通过终端软件在Raspberry Pi OS里输入如下命令从github下载:

git clone https://github.com/WiringPi/WiringPi

4) 直接使用示例程序目录下的wiringPi GPIO库(如下图所示),通过SD卡或者FTP

工具(如FileZilla)将其拷贝到Raspberry Pi OS里。

-	Self Ballet				
\bigcirc	📕 👢 « Dem 🕨 Demo_M	SP0962_MSP0963	_wiringPi 🕨	▼ 🍫 搜索 Dem	o_MSP0962_MS 🔎
文件(F) 绢	扁辑(E) 查看(V) 工具(T)	帮助(H)			
组织▼	包含到库中▼ 共享▼	新建文件夹			:= • 🔟 🔞
^ 📣	名称		修改日期	类型	大小
8	👢 output		2023/9/25 11:23	文件夹	
~	👢 source		2023/9/25 11:23	文件夹	
22 F ==	Makefile		2023/9/25 11:23	文件	1 KB
8	📕 wiringpi-latest.deb		2023/9/25 11:23	360压缩	52 KB
~					

如果软件库不是从GitHub下载或拷贝,则在终端软件输入如下命令进行编译和安装:

sudo dpkg -i -B wiringpi-latest.deb

如果软件库是从Github下载,则在终端软件输入如下命令进行编译和安装:

cd WiringPi

./build

wiringPi GPIO 库安装完成后,可以在终端软件输入如下命令进行检查是否安装成功

gpio –v

gpio readall

如下图所示, 红色框内显示 wiringPi 库的版本号和 GPIO 编码号, 如果没有出现这些内

容,那说明安装没有成功。

pi@rasp	perrypi	:~ \$ gpio	-v								
gpio ve	rsion:	2.52	G 1	TT							
copyrig.	nt (c)	2012-2018	Gordon	Henc	lerson		1 101				
This is	iree s	oitware w	ITN ABS	OLUTE	SLY NC	WARR!	AN.L.I.				
For det	alls ty	pe: gpio ·	-warran	су							
Daapham		ataila.									
Raspber.	LÀ LT T	Porrigion	• 04 M		010		An Iron	. Contr			
type.	PI 4D, ico tro	Revision	. 04, MR	entory	<i>(</i> . 019		lakei	. Sony			
* Dev	lce lre Dogobor	e is enab.	ieu. odol p i		1 4						
* ШЪі	a Doaph	LY FL 4 M	unnorta		1.4 . 10770						
ni Annani	s kaspu	erry er si	upports	usei 1	-Teve	T GET(aci	.035.			
Terash	гт	~ ş gpio	10aua1.	⊥ ⊥	⊾p;	1P	L4	L4	6	44	1
		Namo	Modo		Dbyg	. 401		Modo I	Nomo		PCM
+	WF1 ++		MOUE +	I V I ∔4	EIIY3 +	+	V 	MOUE 4		WF1 ++	
1		3 317		I I	1 1	12			517		
1 2	8	STA 1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>-</u>	1 4			517		
1 2	i Gi	SCT. 1		111	, 3, , 5, 1	16	· ·		0w		
1 4	7	GPTO 7	I TN	111	, 3, , 7,	18	11	TN	TYD	1 15 1	14
1 1		0v			91	1 10	1 1		RXD		15 1
' 1 17		GPTO 0	' I ТN			1 12			GPTO, 1		18 1
1 27	2	GPTO, 2				1 14	-	001	0v		1
1 22	3	GPIO. 3				1 16	0	TN	GPTO, 4	i 4 i	23
1		3.3v			17	1 18		IN	GPIO. 5	i 5 i	24
I 10	12 1	MOSI	I ALTO	I 0 I	19	1 20			0 v		
·	13	MISO	ALTO		21 1	1 22	0	IN I	GPIO. 6	16 I	25 i
i 11	14	SCLK	ALTO	0	23	24	1	OUT	CE0	I 10 I	8 i
i	i i	0 v		i i	25	26		ALTO	CE1	i 11 i	7
I 0	i 30 i	SDA.0	IN	11	27 1	1 28	1	IN	SCL.0	i 31 i	1 İ
I 5	21	GPIO.21	I IN	11	29	30			0 v		i i
6	22	GPIO.22	IN	11	31	32	0	IN	GPIO.26	26 1	12
13	23	GPIO.23	IN		33	34			0 v		i
19	24	GPIO.24	IN	0	35	36	0	IN	GPIO.27	27	16 I
26	25	GPIO.25	IN	0	37	38	0	IN	GPIO.28	28	20
		0 v			39	40	0	IN	GPIO.29	29	21
+	++	··	+	++	++	++	++	++	+	++	+
BCM	wPi	Name	Mode	V	Phys	ical	V	Mode	Name	wPi	BCM

C、安装python库

目前最新的Raspberry Pi OS已经用python3的库兼容python2了,所以只需要安装 python3的库。在安装之前先在终端软件执行如下命令检查系统是否已经安装所需要的 python3的库,如果已经全部安装,那就不需再安装。

dpkg -l | grep -e python3-pip -e python3-pil -e python3-numpy -e spidev 如下图所示,表示已经全部安装,不需再安装。

pi@	raspberrypi:~ \$ dpkg -1	grep -e python3-pip -e python3-pil	-e python3-numpy -e	e spidev
ii	python3-numpy	1:1.19.5-1	armhf	Fast
ii	python3-pil:armhf	8.1.2+dfsg-0.3+deb11u1	armhf	Pytho
ii	python3-pip	20.3.4-4+rpt1+deb11u1	all	Pytho
ii	python3-spidev	20200602~200721-1	armhf	Bindi

如果没有安装,则在终端软件执行如下命令安装:

sudo apt-get update

sudo apt-get install python3-pip

sudo apt-get install python3-pil

sudo apt-get install python3-numpy

sudo pip3 install RPi.GPIO

sudo pip3 install spidev

如果运行的 Raspberry Pi OS 使用的是 python2,则在终端软件执行如下命令安装:

sudo apt-get update

sudo apt-get install python-pip

sudo apt-get install python-pil

sudo apt-get install python-numpy

sudo pip install RPi.GPIO

sudo pip install spidev

◆ 编译并运行程序

A、编译并运行 bcm2835 库测试程序

通过 SD 卡或者 FTP 工具(如 FileZilla)将资料包里 Demo_RaspberryPi 目录下的

Demo_MSP0962_MSP0963_bcm2835_Hardware_SPI 文件夹拷贝到 Raspberry Pi OS

里,然后在终端软件执行如下命令编译并运行程序:

cd Demo_MSP0962_MSP0963_bcm2835_Hardware_SPI

sudo make

sudo ./0.96_IPS_LCD



B、编译并运行 wiringPi GPIO 库测试程序

通过 SD 卡或者 FTP 工具(如 FileZilla)将资料包里 Demo_RaspberryPI 目录下的

Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI 文件夹拷贝到 Raspberry Pi OS 里,

然后在终端软件执行如下命令编译并运行程序:

cd Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI

sudo make

sudo ./0.96_IPS_LCD

pi@raspberrypi:~ \$
pi@raspberrypi:~ \$ cd Demo MSP0962 MSP0963 wiringPi Hardware SPI/
pi@raspberrypi:~/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI \$ sudo make
gcc -g -OO -c /home/pi/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/src/delay.c
2_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/include
gcc -g -OO -c /home/pi/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/src/gui.c -o
P0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/include
gcc -g -OO -c /home/pi/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/src/lcd.c -o
P0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/include
gcc -g -OO -c /home/pi/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/src/main.c -
MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/include
gcc -g -OO -c /home/pi/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/src/spi.c -o
P0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/include
gcc -g -OO -c /home/pi/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/src/test.c -
MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/source/include
gcc -g -00 /home/pi/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/output/delay.o /home/pi
e_SPI/output/lcd.o /home/pi/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI/output/main.o /
Hardware_SPI/output/test.o -o 0.96_IPS_LCD -lwiringPi
pi@raspberrypi:~/Demo_MSP0962_MSP0963_wiringPi_Hardware_SPI \$ sudo ./0.96_IPS_LCD

C、编译并运行 python 测试程序

通过 SD 卡或者 FTP 工具(如 FileZilla)将资料包里 Demo_RaspberryPI 目录下的

Demo_MSP0962_MSP0963_python_Hardware_SPI 文件夹拷贝到 Raspberry Pi OS 里,

然后在终端软件执行如下命令编译并运行程序。

使用 python3, 执行如下命令:

cd Demo_MSP0962_MSP0963_python_Hardware_SPI/source

sudo python3 0.96_IPS_LCD.py

pi@raspberrypi:~ \$ cd Demo MSP0962 MSP0963 python Hardware SPI/source/ pi@raspberrypi:~/Demo_MSP0962_MSP0963_python_Hardware_SPI/source \$ audo python3 0.96_IPS_LCD.py

使用 python2, 执行如下命令:

cd Demo_MSP0962_MSP0963_python_Hardware_SPI/source

sudo python 0.96_IPS_LCD.py

pi@raspberrypi:~ \$ cd Demo_MSP0962_MSP0963_python_Hardware_SPI/source pi@raspberrypi:~/Demo_MSP0962_MSP0963_python_Hardware_SPI/source \$ sudo python 0.96_IPS_LCD.py

D、编译并运行 RPi_Eye_Display 测试程序

通过 SD 卡或者 FTP 工具(如 FileZilla)将资料包里

Demo_RaspberryPi\Demo_MSP0962_MSP0963_RPi_Eye_Display_Hardware_SPI

目录下的 RPi_Eye_Display 文件夹拷贝到 Raspberry Pi OS 里, 然后在终端软件执行

如下命令运行安装程序。

sudo chmod -R 755 RPi_Eye_Display

cd RPi_Eye_Display

sudo ./rpi_eye.sh

pi@raspberrypi:~ \$ sudo chmod -R 755 RPi_Eye_Display/ pi@raspberrypi:~ \$ cd RPi Eye Display/							
pi@raspberrypi:~/RPi_Eye_Display \$ sudo ./rpi_eye.sh							
Starting installation Updating package index files							

程序安装完成后,会自动重启。此后每次开机都会自动运行。